

HOGGAN
SCIENTIFIC, LLC.

micro**FET**®

handGRIP

BRUKSANVISNING



Denna sida har avsiktligt lämnats tom

Innehållsförteckning

Sida

ANVÄNDARKRAV	4
BESKRIVNING	4
INDIKATIONER.....	4
VAD SOM INGÅR	4
KONTRAIKATIONER.....	5
VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER	5
ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDNING	7
REGLAGE	7
ALLMÄN INFORMATION	7
DATAHÄMTNINGSLÄGE (visa sparade tester)	9
TRÅDLÖS DRIFT AV microFET® handGRIP	9
INSTÄLLNING AV TRÖSKELVÄRDE	10
INSTÄLLNINGAR FÖR MÄTNING AV KRAFT.....	11
KONTROLL AV BATTERIET	11
GREPPTEST MED SNABBT BYTE	12
TECKEN PÅ SVAGT BATTERI	13
LADDNING AV BATTERIET	13
BYTE AV BATTERI.....	14
FÖRVARING OCH TRANSPORT	14
SERVICE, UNDERHÅLL OCH RENGÖRING.....	15
KASSERING AV APPARATEN.....	15
LIVSLÄNGD.....	15
KALIBRERING	15
GARANTI	15
GARANTIREGISTRERING	16
GARANTIREPARATIONER	16
GARANTIUNDANTAG OCH -BEGRÄNSNINGAR	16
KUNDTJÄNST OCH REPARATIONER	17
BESTÄLLNING AV RESERVDLAR	17
SPECIFIKATIONER FÖR microFET® handGRIP	17
APPARATENS KLASSNING	18
TEKNISK ASSISTANS.....	18
SYMBOLFÖRKLARING.....	22

microFET® handGRIP-systemet

FÖRSIKTIGHET: Enligt federal lag (i USA) får denna apparat endast säljas av läkare eller på ordination av läkare.

ANVÄNDARKRAV

microFET® handGRIP måste användas av en läkare eller av medicinsk personal under överinseende av en läkare. Användaren måste ha fått tillräcklig utbildning i kliniska procedurer.

BESKRIVNING

microFET® handGRIP är en handhållen dynamometer med trådlös funktion som mäter den maximala kraft som utövas på apparatens huvuddel och handtaget, och kraftens varaktighet under testet.

INDIKATIONER

microFET® handGRIP är en dynamometer som är avsedd att användas vid test av musklers greppstyrka för att kvantitativt mäta muskelsvaghet orsakad av skada eller sjukdom, samt för att mäta allmän muskelstyrka i handen.

VAD SOM INGÅR

microFET® handGRIP är återanvändbar och levereras icke-steril till slutanvändaren. Apparaten är förpackad i en tygväska med dragnöre som skyddar den under transport. Följande ingår i leveransen av microFET® handGRIP (bild 1):

- microFET® handGRIP digital dynamometer (5050-100)
- Bruksanvisning
- Kalibreringscertifikat
- Tygväska
- Laddningsbart litiumjonbatteri
- Strömförsörjning (batteriladdare)
- *Tillval – bärväska*
- *Tillval – Bluetooth/FET Stick (ingår vid beställning av programvarupaket)*

KONTRAIKATIONER

Kontraindikationer för microFET® handGRIP är som följer:

- På eller vid öppna sår
- Patienter med grav osteoporos
- På eller vid bränd vävnad
- På eller vid ögon
- På eller vid frakturer
- Får inte användas för något annat ändamål än det angivna



Bild 1. microFET® handGRIP-apparaten

VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

- microFET® handGRIP-apparaten får enbart användas av utbildad personal.
- microFET® handGRIP-apparaten och dess tillbehör tillhandahålls icke-sterila och är inte kompatibla med autoklivering eller andra steriliseringsmetoder. Får inte autoklaveras.
- Använd enbart den nätadapter, batteriladdaren, som medföljer apparaten. Användning av någon annan laddare kan leda till elektriska stötar eller skador på utrustningen.
- microFET® handGRIP-apparater ska inte användas så länge nätadaptern, laddaren, är ansluten. Försök aldrig att använda instrumentet när det är anslutet till laddaren, eftersom det kan ge elektriska stötar eller skada instrumentet.
- microFET® handGRIP-apparaten är inte skyddad mot inträngning av vätskor. Håll den torr. Sänk inte ned microFET® handGRIP-apparaten eller dess tillbehör i vatten.

- Sluta använda produkten om hudirritation uppstår.
- microFET® handGRIP är ett precisionsinstrument för medicinskt bruk. Apparaten ska hanteras varsamt. Den får inte tappas eller utsättas för slag eller stötar.
- Rekommenderas inte för användning i extrema temperaturer.
- Den applicerade delen är microFET-handtaget.
- microFET® handGRIP-apparaten får inte brännas. microFET® handGRIP-apparaten innehåller ett litiumjonbatteri.
- Det är inte känt att apparaten innehåller några farliga ämnen. Rådgor med din lokala återvinningsstation för anvisningar om korrekt bortskaffande. Återvinning rekommenderas närhelst möjligt.
- Hoggan Scientific, LLC microFET® handGRIP och USB-dongeln får inte användas om de står på eller nära andra elektriska apparater, vare sig de är för medicinskt bruk eller ej. Om microFET® handGRIP står på eller nära annan elektrisk utrustning, för medicinskt eller annat bruk, så måste all elektrisk utrustning kontrolleras avseende normal funktion.
- Den enda komponenten som kan servas är det laddningsbara litiumjonbatteriet.
- Utför ingen service på batteriet medan en patient behandlas med apparaten.
- Ändringar i apparaten eller användning av andra tillbehör än de som har godkänts specifikt av Hoggan Scientific, LLC kan komma att upphäva garantin samt minska apparatens skydd mot störningar eller öka dess elektromagnetiska emissioner och orsaka felfunktion i apparaten.
- Användning av bärbar och mobil utrustning med Bluetooth (RF):
 - A. Kan eventuellt påverka den normala funktionen hos medicinsk elektrisk utrustning.
 - B. Den ANSVARIGA ORGANISATIONEN (sjukhus, klinik, vårdpersonal) ska identifiera, analysera, utvärdera och kontrollera tillhörande risker.
 - C. ANSVARIG ORGANISATION – Ändringar i IT-nätverk (uppdatering eller uppgradering av microFET® handGRIP-apparaten, ändringar i IT-nätverkets konfiguration, anslutning eller frånkoppling av utrustning i nätverket) kan skapa nya risker som i sin tur kräver ytterligare analys.
- Elektrisk utrustning för medicinskt bruk kräver särskilda åtgärder vad gäller EMC. microFET® handGRIP måste installeras och driftsättas enligt informationen som finns i denna bruksanvisning.

ANVISNINGAR FÖR ANVÄNDNING

REGLAGE

- RESET-knappen (återställningsknappen) – slår på apparaten. Apparaten startar i det testläge som senast användes.
- Viloläge – om apparaten inte används på tre minuter går den in i energisnålt läge. Du kan använda apparaten igen genom att trycka på RESET-knappen (återställningsknappen).
- RESET-knappen (återställningsknappen) (se bild 2) – denna knapp aktiverar microFET® handGRIP och förbereder den på nytt för testning. Du behöver inte återställa apparaten efter varje test, men det kan vara nödvändigt att rensa felaktiga avläsningar som orsakats av statisk elektricitet.



Bild 2. Apparatens knappar

- THRESHOLD-knappen (knappen för tröskelvärde) (se bild 2) – styr mängden kraft som krävs innan microFET® handGRIP börjar registrera testdata.
- LCD-display – visar testresultat och möjliga inställningar.
 - Maximikraft – visar det högsta värde som uppnåtts vid handgreppstestet på LCD-displayen ovanför THRESHOLD-knappen (knappen för tröskelvärde).
 - Varaktighet – visar hur lång tid handgreppstestet varade, ovanför RESET-knappen (återställningsknappen).

ALLMÄN INFORMATION

- Läs alla instruktioner före användning.
- Justera handtagets position: Handtaget kan placeras i fem (5) olika stegpositioner beroende på testkraven och hur stor användarens hand är samt vad som känns bekvämt. För att justera handtagets position trycker du på handtagets nedre ände

så att den slitsade delen vrids bort från det nedre skaftet och handtaget kan tas bort. Välj lämplig stegposition eller grepposition för önskat test och placera den övre delen av handtaget i vald stegposition på det övre skaftet. Vrid den nedre delen av handtaget så att det klickar fast på det nedre skaftet. Välj och placera det avtagbara handtaget i lämplig stegposition på apparatens stödben. Snäpp fast handtaget på stödbenen. Testposition 1 är den stegposition som är närmast apparatens huvuddel. Testposition 5 är den stegposition som är längst bort från apparatens huvuddel.

- Slå på apparaten.
- Kontrollera inställningarna för mätning av kraft och trådlöst läge. Bluetooth ska vara avaktiverat vid testning i fristående läge, och aktiverat vid testning med programvara.
- Placera patienten i testställning.
- Håll försiktigt i apparatens huvuddel så att den inte ramlar av misstag. När du ger klartecken ska patienten trycka ihop apparatens huvuddel och handtag med maximal kraft.
- Efter avslutat test visar apparaten den uppmätta maximikraften samt varaktigheten för den utövade kraften. Dessa testresultat kan granskas och sparas (se bild 3).



Bild 3. Exempel på testresultat

- Apparaten visar resultaten från det senaste testet på LCD-displayen.
- Tryck på RESET-knappen (återställningsknappen) för att starta ett nytt test. Apparaten kommer då att visa nollor på båda displayerna.
- Du kan visa resultaten från upp till 30 tidigare tester. Se instruktionerna nedan för datahämtningsläge.

DATAHÄMTNINGSLÄGE (visa sparade tester)

- När apparaten är i testläge (nollor visas på båda displayerna) ska du hålla in THRESHOLD-knappen (knappen för tröskelvärde) och trycka på RESET-knappen (återställningsknappen). Detta gör att apparaten går in i datahämtningsläget så att sparade tester kan visas.
- Apparaten visar maximikraft (på displayen för maximikraft), testets nummer (till vänster på displayen för varaktighet) samt testets varaktighet (till höger på displayen för varaktighet).
- Tryck på THRESHOLD-knappen (knappen för tröskelvärde) för att bläddra igenom de sparade testresultaten (upp till 30).
- För tester som har varat kortare tid än 10 sekunder visas en punkt för varaktigheten.
- För tester som har varat längre än 10 sekunder visas ingen punkt för varaktigheten.
- Om du vill radera sparade tester håller du THRESHOLD-knappen (knappen för tröskelvärde) intryckt och trycker två gånger på RESET-knappen (återställningsknappen).
- Obs! Om apparaten är i trådlöst läge eller RF-läge (trådlöst läge aktiveras vid användning av en app med apparaten) kommer inga testresultat att sparas.

TRÅDLÖS DRIFT AV microFET® handGRIP

Om användaren så önskar kan microFET®6 överföra data trådlöst till programvara (tillval). Trådlös drift kan endast användas tillsammans med inköpt programvara.

- Håll THRESHOLD-knappen (knappen för tröskelvärde) intryckt i tio (10) sekunder för att aktivera det trådlösa läget.
- Apparaten växlar till läge för angivande av måttenhet för kraft efter fem (5) sekunder. Fortsätt att hålla THRESHOLD-knappen (knappen för tröskelvärde) intryckt tills displayen för maximikraft visar "rF", som är menyn för inställning av trådlöst läge (se bild 4).



Bild 4. Inställning av trådlöst läge

- Displayen för varaktighet visar "On" (På) eller "Off" (Av) för det trådlösa läget.
- Du kan ändra inställningen för trådlöst läge genom att trycka på THRESHOLD-knappen (knappen för tröskelvärde).
- Tryck på RESET-knappen (återställningsknappen) om du vill återgå till testläget.
- När trådlös drift är aktiverad markeras detta med en punkt efter indikatorn för inställt tröskelvärde ("L" eller "H").

Om microFET® handGRIP-apparaten ska användas med programvaran (tillval) krävs programvaruinstallation och installation av USB-drivrutiner. Se anvisningarna för installation av programvara och USB-drivrutiner som medföljer vid köp av programvara.

INSTÄLLNING AV TRÖSKELVÄRDE

- Tröskelvärdet är den minsta kraft som krävs för att microFET® handGRIP ska börja registrera testdata, enligt tabellen nedan.

Tröskelvärde	Högt	Lågt
Kraft som krävs för start av test	3 lbf 12,1 N	0,8 lbf 3,6 N
Uppmätt värde	Upp till 200 lbf i steg om 0,1 lbf (880 N i steg om 4,4 N)	
Används för	Normal användning – minskar antalet felaktiga starter	Svaga muskler – identifierar små belastningskrafter

- Gällande tröskelvärde visas som "L" eller "H" till vänster på displayen för varaktighet. (Se bild 5.)



Bild 5. LCD-displayerna

- Du kan växla mellan högt och lågt tröskelvärde genom att trycka på THRESHOLD-knappen (knappen för tröskelvärde) när apparaten är i testläge.

INSTÄLLNINGAR FÖR MÄTNING AV KRAFT

- Måttenheten för kraft kan ändras mellan pundkraft, newton och kilogramkraft.
- När apparaten är i testläge håller du THRESHOLD-knappen (knappen för tröskelvärde) intryckt i fem sekunder tills apparaten går in i läget för val av måttenhet för kraft.
- Måttenheten visas till vänster på displayen för varaktighet. Ställ in måttenhet (L = lbf, g = kgf, n = newton). (Se bild 6.)



Bild 6. Läge för val av måttenhet

- Tryck på THRESHOLD-knappen (knappen för tröskelvärde) för att växla mellan tillgängliga måttenheter.
- När önskad enhet har valts trycker du på RESET-knappen (återställningsknappen) för att återgå till testläget.

KONTROLL AV BATTERIET

- Starta apparaten och se till att den är i testläge. Håll THRESHOLD-knappen (knappen för tröskelvärde) intryckt och tryck på RESET-knappen (återställningsknappen).
- Håll THRESHOLD-knappen (knappen för tröskelvärde) intryckt i ytterligare fem sekunder. Apparaten visar "P" på displayen för varaktighet och en siffra mellan 1 och 100 på displayen för maximikraft. Siffran på displayen för varaktighet anger batteriets laddning i procent. (Se bild 7.)



Bild 7. Batterikontroll

- Apparaten växlar tillbaka till datahämtningsläget efter fem sekunder. Håll THRESHOLD-knappen (knappen för tröskelvärde) intryckt i fem sekunder om du åter vill se batteriets laddning. Tryck på RESET-knappen (återställningsknappen) om du vill återgå till testläget.

GREPPTEST MED SNABBT BYTE

Så här utför du ett grepptest med snabbt byte:

1. För att ställa in apparaten på REG-läge (grepptest med snabbt byte) ska du hålla THRESHOLD-knappen (knappen för tröskelvärde) intryckt samtidigt som du trycker in och släpper RESET-knappen (återställningsknappen) tre gånger. Tryck på THRESHOLD-knappen (knappen för tröskelvärde) för att växla till REG-läget. "rEg" visas på displayen ovanför RESET-knappen (återställningsknappen). Tryck på RESET-knappen (återställningsknappen) och starta testet.
2. Håll i handgreppets huvuddel och utför REG-testet med patienten. Displayerna räknar antalet grepp som görs för höger respektive vänster hand. När testet är klart trycker du på THRESHOLD-knappen (knappen för tröskelvärde) för att visa genomsnittlig kraft för de grepp som gjorts för höger och vänster hand. Registrera resultaten.
3. För att återgå till standardläget för grepptest upprepar du stegen och växlar så att "grIP" visas på displayen. Tryck på RESET-knappen (återställningsknappen) och starta testet.

Enhetlighet vid grepptest med snabbt byte

Om patienten anstränger sig maximalt kommer displayen på apparaten att ändras till ungefär samma pundkraft vid varje nytt försök.

TECKEN PÅ SVAGT BATTERI

Blinkande värden på LCD-displayerna eller släckta delar av displayerna tyder på att batteriet i microFET® handGRIP kan vara svagt. Om LCD-displayerna fortfarande blinkar eller om delar av dem fortfarande är släckta efter att du har tryckt på RESET-knappen (återställningsknappen) ska batteriet laddas.

För att undvika att behöva avbryta ett test på grund av svagt batteri, rekommenderas du att göra regelbundna kontroller av batteriet och ladda det när det återstår omkring 15 % laddning. Kontrollera batteriets laddning enligt instruktionerna för batterikontroll på sidan 11.

LADDNING AV BATTERIET

- Ladda batteriet genom att sätta i det runda kontaktdonet från strömförsörjningen (batteriladdaren) i laddningsuttaget som finns på sidan av apparatens huvuddel. (Se bild 8.)
- Om du slår på apparaten medan laddningen pågår så visas batteriets aktuella laddning på den högra displayen.
- Batteriet är fulladdat när batterinivån når 100 %.
- Om du vill se batterinivån trycker du på RESET-knappen (återställningsknappen) för att slå på apparaten.
- Om apparaten har varit oanvänd i mer än 30 dagar ska du kontrollera laddningen och ladda batteriet före användning om så behövs.

Försiktighet: Använd endast den laddare som tillhandahålls av tillverkaren.

Försiktighet: Se till att laddaren är lättåtkomlig så att apparaten snabbt kan kopplas ur.



Bild 8. Apparatens laddningsuttag

BYTE AV BATTERI

Vid byte av det laddningsbara batteriet ska enbart laddningsbara batterier från Hoggan Scientific, LLC användas: Modell ICR14250 (1) 3,7 V laddningsbart ½ AA-litiumjonbatteri, 280 mAh. Andra batterier kan orsaka skador på apparaten och upphäva garantin. Batteriet kan köpas från Hoggan Scientific, LLC. För att byta batteri:

- Ta bort bakluckan från undersidan av apparatens huvuddel genom att försiktigt lossa de 3 Phillips-skruvarna från locket (se bild 9).
- Lyft upp batteriluckan och ta bort den för att komma åt batteriet (se bild 9).
- När du sätter i det nya batteriet ska du se till att batteriets pluspol (+) är vänd mot markeringarna (+) på kretskortet i microFET® handGRIP (se bild 9).
- När du har satt i det nya batteriet ska du sätta tillbaka bakluckan på apparatens huvuddel. Sätt sedan tillbaka skruvarna och dra åt dem. Dra inte åt skruvarna för hårt.
- Kontrollera det laddningsbara batteriets nivå för att se om laddning behövs före användning.
- Om de släckta delarna av LCD-displayerna inte tänds efter att batteriet bytts ut ska du kontakta Hoggan Scientific, LLC:s kundtjänst på tfn: 800-678-7888/801-572-6500 eller skicka ett e-postmeddelande till sales@hogganscientific.com.



Bild 9. Byte av batteri

FÖRVARING OCH TRANSPORT

En tygväska med dragsnöre medföljer microFET® handGRIP. Vi rekommenderar att du förvarar apparaten i tygväskan under transport eller när den inte används. Förvara apparaten på en sval och torr plats.

SERVICE, UNDERHÅLL OCH RENGÖRING

microFET® handGRIP är byggd för att hålla länge och fungera tillförlitligt. Precis som med alla precisionsinstrument bör den användas med försiktighet. Den får inte tappas, slås mot hårda ytor eller användas som våg.

Utsidan av microFET® handGRIP kan rengöras med en mjuk duk fuktad med rent vatten. Vi rekommenderar att du regelbundet kontrollerar apparaten avseende slitage och korrekt funktion.

FÖRSIKTIGHET: Sänk inte ned microFET® handGRIP eller dess tillbehör i vatten eller andra vätskor. Apparaten har inte skydd mot fukt, vatten eller vätskor.

KASSERING AV APPARATEN

Följ riktlinjerna för kassering av elektronisk utrustning när du kasserar denna apparat. Det finns inga särskilda risker i samband med kassering av dessa apparater.

LIVSLÄNGD

microFET® handGRIP är konstruerad för att ge tillförlitlig funktion under lång tid. Förväntad livslängd är 10 år. Livslängden beror på hur ofta apparaten används samt hur noga den sköts och underhålls. Felaktig användning och misskötsel av apparaten kommer troligen att förkorta dess livslängd.

KALIBRERING

microFET® handGRIP levereras med ett kalibreringscertifikat som säkerställer att apparaten var korrekt kalibrerad vid leveranstillfället. För att säkerställa fortsatt precision och tillförlitlighet bör din microFET® handGRIP-apparat kalibreras om årligen av behörig servicetekniker från Hoggan Scientific, LLC.

GARANTI

För microFET® handGRIP gäller en garantiperiod på ett (1) år från leveransdatum. Om microFET® handGRIP inte fungerar på grund av fel i material eller utförande inom ett (1) år från leveransdatum kommer Hoggan Scientific, LLC att reparera apparaten kostnadsfritt (returfrakt ingår inte). Utökade garantier finns att köpa mot en extra avgift.

Om du vill köpa en utökad garanti efter köpet av din microFET® handGRIP-apparat finns det en 30 dagars anståndsperiod med början på faktureringsdatumet för att köpa ett utökat garantipaket. Kontakta Hoggan Scientific, LLC för mer information.

GARANTIREGISTRERING

För att säkerställa att garantin gäller måste du gå till webbplatsen och fylla i onlineregistreringen av din produktgaranti: <https://hogganscientific.com/warranty-registration>. Spara din inköpshandling i original, t.ex. försäljningsorder, faktura, kreditkortskvitto eller annullerad check, så att garantiperioden kan bekräftas.

GARANTIREPARATIONER

Innan du fattar beslutet att din microFET® handGRIP inte fungerar eller är defekt ska du läsa igenom och följa informationen i detta instruktionshäfte.

Om din microFET® handGRIP mot förmodan skulle bli obrukbar ska du kontakta Hoggan Scientific, LLC för att få utrustningen reparerad. Hoggan Scientific, LLC förbehåller sig rätten att använda nya eller rekonditionerade delar eller utrustning för att reparera eller byta ut apparatens delar.

Hoggan Scientifics kundtjänst kan kontaktas på 800-678-7888/ 801-572-6500 eller via e-post till sales@hogganscientific.com. När en av Hoggans kundtjänstrepresentanter godkänner din retur av produkten får du ett RMA-nummer (Return Merchandise Authorization). Du måste inkludera RMA-numret med din apparat. För de fall där reparationer ska utföras under gällande garanti ansvarar kunden för leverans till Hoggan Scientific, LLC och fraktkostnader.

GARANTIUNDANTAG OCH -BEGRÄNSNINGAR

microFET® handGRIP-garantin täcker inte skador orsakade av försummelse, felaktig användning eller olycka. Skada eller fel som orsakas av ändringar eller reparationer som inte godkänts av Hoggan Scientific, LLC eller dess auktoriserade reparatörer, eller skada på utrustningen till följd av felaktig installation eller drift, täcks inte av garantin. Eventuella varnings- eller instruktionsetiketter eller dekaler måste sitta kvar på apparaten för att garantin ska gälla.

Denna garanti gäller för den ursprungliga köparen. Vissa stater tillåter inte undantag eller begränsningar av oavsiktliga skador eller följdskador, och i så fall gäller inte några undantag eller begränsningar. Denna garanti ger särskilda juridiska rättigheter och kan också ge andra rättigheter beroende på stat. För att fastställa vilka juridiska rättigheter som gäller för dig ska du kontakta din lokala eller statliga förening för konsumentfrågor eller allmänna åklagaren.

KUNDTJÄNST OCH REPARATIONER

Kundnöjdhet är viktigt för Hoggan Scientific, LLC. Vi hjälper gärna till med frågor, problem eller andra kundtjänstärenden som gäller Hoggan Scientific-produkter i din ägo. Vår verksamhet är baserad på utmärkt produktkvalitet och kundnöjdhet. Våra kundtjänstrepresentanter finns tillgängliga måndag till torsdag från kl. 07:00 till 16:30, och fredag från kl. 07:00 till 13:30, MDT på tfn: 800-678-7888/801-572-6500 för att besvara dina frågor. Du kan också kontakta Hoggan Scientific, LLC online angående ditt kundtjänstärende eller kalibreringsbehov genom att skicka ett e-postmeddelande till oss på sales@hogganscientific.com.

Apparatens livslängd är 10 år. Slutet på livslängden bestäms av datumet för den första slutförda kalibreringen av apparaten.

BESTÄLLNING AV RESERVDELAR

Produkter från Hoggan Scientific, LLC tillverkas enligt krävande specifikationer. Vid byte av slitna eller skadade delar får endast originaldelar från Hoggan Scientific, LLC användas. Användning av andra/obehöriga delar upphäver garantin och kan öka risken för skador på användaren eller orsaka ytterligare skador på apparaten.

När du beställer reservdelar ska du ta apparaten ur drift och göra följande:

- Ta reda på märke, modell och serienummer och observera apparatens funktion.
- Identifiera och dokumentera problemet samt vilka delar som är slitna eller saknas.
- Kontakta Hoggan Scientific, LLC. Reservdelar (tillbehör) skickas direkt från Hoggan Scientific, LLC.

Alla reparationer utförs på Hoggan Scientific, LLC:s produktionsanläggning.

Försök inte att reparera apparaten på egen hand, med undantag för byte av batterier. Försök till reparationer upphäver alla garantier.

Batterier och reservdelar kan beställas antingen genom ett samtal till Hoggan Scientific, LLC eller online på www.hogganscientific.com.

SPECIFIKATIONER FÖR microFET® handGRIP

- Vikt: 0,34 kg (0,74 lb)
- Drifttid:
 - Icke trådlöst läge – 90 timmar kontinuerligt
 - Trådlöst läge – 6 timmar kontinuerligt
- Transport-, förvarings- och driftförhållanden:
 - Temperatur: 11–33 °C (52–92 °F)
 - Luftfuktighet: 30–80 % icke-kondenserande luftfuktighet
 - Lufttryck: 800–1 060 hPa (11,60–15,37 psi)

- Maximikraft: 200 lbf (91 kgf/880 newton)
- Intern strömkälla – batteri: Modell ICR14250 (kan bytas av användaren), 3,7 volt laddningsbart ½ AA-litiumjonbatteri, 280 mAh
- Ingångseffekt: 5 V, 1,0 A
- Laddningstid: Tre (3) timmars kontinuerlig laddning
- Strömförsörjning: In – 100–240 V. Ut – 1 A. 5 V DC, reglerad
- Inget skydd mot skadligt inträngande vatten: IPX0 – vanlig utrustning
- Omfång vid test:
 - Lågt tröskelvärde 0,8 lbf till 200 lbf i steg om 0,1 lbf. Newton: 3,6 N till 880 N i steg om 0,4 N. Kgf (kilogramkraft): 0,4 kgf till 91 kgf i steg om 0,1 kgf.
 - Högt tröskelvärde 3,0 lbf till 200 lbf i steg om 0,1 lbf. Newton: 12,1 N till 880 N i steg om 0,4 N. Kgf: 0,4 kgf till 91 kgf i steg om 0,1 kgf.
- Noggrannhet: Inom 1 % av avläst värde.
- Lagring av data: Lagrar de 30 senaste testerna.
- Avstånd för trådlösa funktioner: 7,6 meter (25 ft) från mottagande enhet, inomhus
- Elektronisk skyddsklass vid laddning är II ME, med intern strömkälla vid användning.
- FCC ID: QOQ BLE 112
- Radiofrekvens: 2,4 GHz

APPARATENS KLASSNING

Klassning: Klass II

Typ B Applicerad del

Driftsätt: Kontinuerlig

IPX0 (låt inte apparaten bli fuktig)

Apparaten uppfyller följande krav:

IEC 60601-1-2:2014 (EMC)

IEC 61000-4-2 (2008)

IEC 61000-4-3 (2006), A1:(2007), +A2:(2010)

IEC 61000-4-8 (2009)

CISPR 11 Strålning Klass B (2009), +A1:2010

Utstrålad emission, ledningsbunden emission

FCC del 15B

TEKNISK ASSISTANS

För vidare hjälp och information, kontakta Hoggan Scientific, LLC på:

www.hogganscientific.com

Telefon: 800-678-7888/801-572-6500

E-post: sales@hogganscientific.com

Riktlinjer för elektromagnetisk kompatibilitet
(i enlighet med EN/IEC 60601-1-2:2014)

TABELL 1: Tillverkarens försäkran – elektromagnetiska emissioner

microFET® handGRIP är avsedd för användning i den elektromagnetiska miljö som specificeras nedan. Kunden eller användaren av microFET® handGRIP bör säkerställa att den används i sådan miljö.

Emissionstest	Överensstämmelse	Överensstämmelse i EMC-miljö
Utstrålad emission CISPR 11	Grupp 1, klass B	microFET® handGRIP använder endast energi på radiofrekvens för sin interna funktion. Därför är dess RF-emissioner mycket låga och kommer sannolikt inte att orsaka störningar i närbelägen elektronisk utrustning.
Utstrålad emission FCC 15B, avsnitt 109	Klass B	microFET® handGRIP är lämplig för användning i alla miljöer, inklusive i bostäder och byggnader som är direkt anslutna till det allmänna lågspänningsnät som förser bostadsbyggnader med ström.

TABELL 2: Tillverkarens försäkran – elektromagnetisk immunitet


microFET® handGRIP är avsedd för användning i den elektromagnetiska miljö som specificeras nedan. Kunden eller användaren av microFET® handGRIP bör säkerställa att den används i sådan miljö.

Immunitetstest	IEC 60601 Testnivå	Överensstämmelsenivå	Elektromagnetisk miljö – riktlinjer
IEC 61000-4-2 – Elektrostatiska urladdningar	±6 kV kontakt ±8 kV luft	±6 kV kontakt ±8 kV luft	Golvet ska vara av trä, betong eller keramiska plattor. Om golvet är täckt med syntetmaterial bör den relativa luftfuktigheten vara minst 30 %.
Immunitet mot magnetiska fält, nätfrekvens IEC 61000-4-8	vid 3 A/m 50/60 Hz	Kriterier (A)	Kraftfrekventa magnetfält ska ligga på nivåer som kännetecknar en typisk plats i en typisk kommersiell miljö eller sjukhusmiljö.

Obs! U_T är växelspänningen före applicering av testnivån.

TABELL 3: Tillverkarens försäkran – elektromagnetisk immunitet

microFET® handGRIP är avsedd för användning i den elektromagnetiska miljö som specificeras nedan. Kunden eller användaren av microFET® handGRIP bör säkerställa att den används i sådan miljö.

Immunitetstest	IEC 60601 Testnivå	Överensstämelsenivå	Elektromagnetisk miljö – riktlinjer				
Utstrålad RF IEC 61000-4-3	3 V/m 80 MHz till 2,5 GHz (80 % AM, 1 kHz)	3 V/m	<p>Bärbar och mobil radiokommunikationsutrustning ska ej användas på kortare avstånd från någon del av microFET® handGRIP, inklusive kablarna, än det rekommenderade separationsavstånd som beräknas med hjälp av den ekvation som gäller för sändarfrekvensen.</p> <p>Rekommenderat separationsavstånd</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="text-align: center;">För 80 MHz till 800 MHz</td> <td style="text-align: center;">För 800 MHz till 2,3 GHz</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">$d = 1,17\sqrt{P}$</td> <td style="text-align: center;">$d = 2,33\sqrt{P}$</td> </tr> </table> <p>Där P är sändarens nominella maximala uteffekt i watt (W) enligt sändarens tillverkare och d är det rekommenderade separationsavståndet i meter (m).</p> <p>Fältstyrkorna från fasta RF-sändare som fastställts enligt en elektromagnetisk platsundersökning^a ska vara mindre än överensstämelsenivån i varje frekvensområde^b. Störning kan uppkomma i närheten av utrustning som är märkt med följande symbol:</p> <div style="text-align: center;">  </div>	För 80 MHz till 800 MHz	För 800 MHz till 2,3 GHz	$d = 1,17\sqrt{P}$	$d = 2,33\sqrt{P}$
För 80 MHz till 800 MHz	För 800 MHz till 2,3 GHz						
$d = 1,17\sqrt{P}$	$d = 2,33\sqrt{P}$						
<p>ANM. 1: Vid 80 MHz och 800 MHz gäller det högre frekvensområdet.</p> <p>ANM. 2: Dessa riktlinjer kan eventuellt inte tillämpas i alla situationer. Elektromagnetisk vågutbredning påverkas av absorption och reflektion mot byggnader, föremål och människor.</p>							

TABELL 3: Tillverkarens försäkran – elektromagnetisk immunitet

^a Fältstyrkor från fasta sändare, t.ex. basstationer för radiotelefoner (mobila/sladdlösa) och landmobilradioapparater, AM- och FM-radiosändning samt TV-sändning kan inte teoretiskt förutsägas exakt. För att bedöma den elektromagnetiska miljön som orsakas av fasta radiofrekventa sändare, bör en elektromagnetisk platsundersökning övervägas. Om den uppmätta fältstyrkan på platsen där microFET® handGRIP används överskrider den tillämpliga RF-överensstämmelsenivån som anges ovan bör du observera microFET® handGRIP för att verifiera att den fungerar normalt. Om onormal funktion iaktas kan ytterligare åtgärder bli nödvändiga, till exempel att vända på eller flytta microFET® handGRIP.

^b Över frekvensområdet 150 kHz till 80 MHz ska fältstyrkan vara lägre än 3 V/m.

TABELL 4: Rekommenderade separationsavstånd mellan bärbar och mobil RF-kommunikationsutrustning och microFET® handGRIP

microFET® handGRIP är avsedd att användas i en elektromagnetisk miljö där utstrålade RF-störningar hålls under kontroll. Kunden eller användaren av microFET® handGRIP kan bidra till att förhindra elektromagnetiska störningar genom att hålla ett minimi-avstånd mellan bärbar och mobil RF-kommunikationsutrustning (sändare) och microFET® handGRIP enligt nedanstående rekommendation, utifrån kommunikationsutrustningens nominella maximala uteffekt.










Sändarens nominella maximala uteffekt W	Separationsavstånd enligt sändarens frekvens (m)		
	150 kHz till 80 MHz $d = \left\lceil \frac{3,5}{V_1} \right\rceil \sqrt{P}$	80 MHz till 800 MHz $d = 1,17\sqrt{P}$	800 MHz till 2,5 GHz $d = 2,33\sqrt{P}$
0,01	E/T	0,117 m	0,233 m
0,1	E/T	0,37 m	0,74 m
1	E/T	1,17 m	2,33 m
10	E/T	3,70 m	7,37 m
100	E/T	11,7 m	23,3 m

För sändare med en nominell maximal uteffekt som inte anges i listan ovan kan det rekommenderade separationsavståndet d i meter (m) uppskattas med hjälp av ekvationen som är tillämplig på sändarens frekvens, där P är sändarens nominella maximala uteffekt i watt (W) enligt sändarens tillverkare.

ANM. 1: Vid 80 MHz och 800 MHz är det separationsavståndet för det högre frekvensområdet som gäller.

ANM. 2: Dessa riktlinjer kan eventuellt inte tillämpas i alla situationer. Elektromagnetisk vågutbredning påverkas av absorption och reflektion mot byggnader, föremål och människor.

SYMBOLFÖRKLARING

	Apparaten fungerar inte om den är ansluten till ett strömuttag
	Obs! Se bruksanvisningen
REF	Modellnummer
SN	Serienummer
	Förvaras torrt
R ONLY	Endast för receptbelagd användning
IPX0	Låt inte apparaten bli fuktig
	Elektrisk utrustning klass II
	Typ B Applicerad del – endast utvändig kroppskontakt
FC	Apparaten uppfyller FCC-krav
	Likström
	Apparaten tillhandahålls icke-steril
	Radiofrekvens
	Tillverkare
UK CA	Överensstämmer med MDR 2002 (Storbritannien)
UK RP	Ansvarig person för Storbritannien
EC REP	Auktoriserad representant i EU
CE	Överensstämmer med MDR 2017/745
MD	Medicinteknisk produkt

© 2023, Hoggan Scientific, LLC. Alla rättigheter förbehållna.
Tryckt i USA.

microFET är ett registrerat varumärke som tillhör **Hoggan Scientific, LLC**.
Bluetooth är ett registrerat varumärke som tillhör Bluetooth Special Interest Group (SIG).



Hoggan Scientific, LLC
3653 West 1987 South, Bldg. 7
Salt Lake City, UT 84104
Tfn: 800-678-7888/
801-572-6500
Fax: 800-915-3439
<http://www.hogganscientific.com>

UK
CA


0086



Emergo Consulting (UK)
Limited
Compass House,
Vision Park Histon
Cambridge CB24 9BZ
United Kingdom

CE

2797



Emergo Europe
Westervootsedijk 60,
6827 AT Arnhem,
The Netherlands



MedEnvoy Global B.V.
Prinses Margrietplantsoen 33 –
Suite 123 2595 AM The Hague
The Netherlands

Alla allvarliga händelser som kan förekomma i samband med användningen av enheten ska rapporteras till tillverkaren och den behöriga myndigheten i den medlemsstat där användaren och/eller patienten bor.

HOGGAN
SCIENTIFIC, LLC.

**3653 WEST 1987 SOUTH, BLDG. #7
SALT LAKE CITY, UT 84104 USA
TFN: 800-678-7888/801-572-6500
www.hogganscientific.com**